LZY-150C 触摸屏数显偏光应力仪

维护保养手册

1、数显偏光应力仪属于精密光电产品，在使用时请注意保护镜片，以免划伤或造成破裂。

2、数显偏光应力仪内部含有精密电子元器件，使用时应远离磁场，避免干扰。

3、数显偏光应力仪采用 220V 电源供电，请使用正确的三相电源，使用时注意用电安全。

4、仪器应存放于干燥的实验室中使用，室内防潮、防尘、防腐蚀性气体，暂不使用时罩上黑色防尘罩。

5、仪器周围应无影响测量的阳光和其他强烈光线照射。

6、仪器各光学零件表面不得用手摸或擦拭，如有灰尘时可用毛刷轻轻拂去。

7、长时间不用本仪器，应关闭电源开关。

8、在应力仪配备电脑和（或）工业相机的情况下，长时间不用应注意关闭电脑。

9、离开实验室，应切断电源供应。


LZY-150C 触摸屏数显应力仪
中英文界面
五组数据显示
自动计算应力
机载微型打印机
BEIKEtech